

Обновление программного обеспечения возможно следующим образом:

Загрузка программного обеспечения с персонального компьютера (загрузка программного обеспечения прямо с компьютера в ресивер, в котором необходимо обновить программное обеспечение)

1. Выключить питание ресивера.
2. Подсоединить кабель RS-232 к ресиверу и к ПК.
3. Установить и запустить на PC программу GS Burner (ее можно загрузить с этой страницы).
4. Найти и открыть в GS Burner файл с расширением .upg (upg-файл с новым программным обеспечением и/или рекомендованной базой для вашего региона можно скачать с этой страницы).
5. Нажать кнопку "START".
6. Включить ресивер.

Во время передачи данных на передней панели ресивера горит желтый светодиод. В случае ошибки на передней панели отобразится код ошибки и ресивер автоматически перезапустится со старой версией.

В окне программы GS Burner отображается динамика процесса смены программных данных или расшифровка кода ошибки.

В случае успешной смены программного обеспечения ресивер автоматически перезапустится с новой версией.

Не выключайте ресивер во время загрузки!